



HANDLEIDING

Lees deze handleiding door **voordat** u begint om vragen en misverstanden te voorkomen.



Voor u begint

Leg de panelen in de juiste volgorde uit op de vloer en kijk het na op eventuele fouten.

Als u een fout vindt, neem dan contact op met uw leverancier voor u het behang opplakt.

Omdat de plaats van het eerste paneel het algemene gezicht van de poster in zijn geheel bepaalt, is het raadzaam om extra tijd uit te trekken en extra zorg te besteden aan de juiste plaatsing.

Aangezien veel muren niet volledig recht zijn, raden we aan om - voor het aanbrengen - hulplijnen te tekenen.

Teken met potlood de lijnen op de muur met behulp van een centimeter, waterpas (horizontale lijnen) en een schietlood (verticale lijnen).

Aanbrengen

Maak 1/2 pakje Perfax Paars behangplaksel aan met 2 liter water, half uur laten staan, goed doorroeren en klaar om te beginnen.

Het eerste paneel, behorende linksboven, insmeren met lijm, goed uitsmeren (tot randen iets omkrullen). Dan met zeer weinig lijm nog eens insmeren, de randen leggen zich plat.

Neem het papier van de tafel en plak het tegen de muur.

Wacht niet te lang tussen het plakken van elk paneel, de tekeningen zullen dan niet correct aansluiten.

Verwijder met een vochtige doek voorzichtig overtollige lijm aan de voorkant van het behang. Teveel wrijven of schoonmaken zal de inkt van het papier verwijderen.

Het is normaal dat elk paneel, zodra dit met lijm wordt ingesmeerd, ruim 1 cm groter is als een droog paneel.

Schrik dus niet als u een droog paneel onder een al opgeplakt paneel houdt!

